

現場の声から二次元コードによる出荷管理を実現！

鉄構材 出荷管理システム ぱ〜ふえくトン ver.1



出荷モレによる工事現場でのトラブル防止・遅延防止

⇒ **製作・出荷のモレをチェックできる！**



製品の再製作・運搬ロスの防止 ⇒ 事故金を削減できる！

特徴

- 1 インターフェイス=エクセル※1 だから、使いなれていて安心操作！
- 2 マクロの知識があれば、カスタマイズが自由にできる！
- 3 出荷管理のチェックリストが作成できるので、とても便利！
- 4 入力後は、ボタンを押すだけの簡単操作！（下図参照）

製品出荷リスト				
工事名	品名	数量	仕様	No. 1 工区
A1柱	1	□-175		
A1-1柱	1	□-175		
A2柱	1	□-300		
A3柱	1	□-300		
B4柱	1	□-300		
B5柱	1	□-300		
ZG390-1	1	H-400		
ZG40-1	1	H-400		
ZG40-2	1	H-400		

流れ

1. 本製品をPCにコピー
 2. QRリーダー※2の準備
 3. 転送ソフトインストール
 4. QRリーダーの設定
- 以上で使用準備は完了です。
5. 使用手順（右図参照）

5. 使用手順



お問い合わせ・お申し込み先

株式会社 服部鉄工所

〒490-1435 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字宮東 43-1

☎ 0567-52-0848 Mail / info@fabht.jp 担当者 / 社長 服部

100 / 201409

※1:「エクセル=Office Excel」は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他の製品名および社名などは各社の商標および登録商標です。仕様は予告なく変更する場合があります。
 ※2:QR 作成ソフト「Easy Pack Ad for BHT-1300」は、デンソーウェブの HP よりダウンロードできます。<OS> Windows XP (32bit 版)※3.Windows Vista (32bit 版), Windows 7 (32bit 版 / 64bit 版) Windows 8(32bit 版 / 64bit 版) <.NET> .NET Framework 2.0 SP2 又は 3.5 対応。(※3: BHT と PC を直接 USB ケーブルで接続して、BHT とファイル転送する場合、Windows Media Player 11 以降が必要です。)